

1) Betonování

Před vykopáním nebo vrtáním děr do nezamrzlé hloubky 80cm si zaměřte pomocí tyčí a provázku trasu kudy povede plot. Rozměřte si vzdálenosti sloupků (vzdálenost sloupků 2 - 3m).

Doporučujeme 2,5m. Nesmíme také opomenout na vzpěry, které se instalují na každý roh, při změně směru plotu a na rovné plochy pokud jsou delší jak 25m (průběžné vzpěry) a to pod úhlem 45 stupňů k sloupku. Nyní se můžeme pustit do betonování. Dbejte na kolmost sloupků, používejte vodováhy pro vyrovnání. Nezapomínejte také na výšku sloupků. Je zapotřebí dodržovat stejnou výšku u každého sloupku. Beton je důležité ponechat alespoň 7 dní tvrdnout.

